

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной дозатор



LYSON  **N**

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

tel. 33/875-99-40, 33/870-64-02

Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Инструкция относится к оборудованию с кодом:

W2045

Инструкция по эксплуатации

1. Общие условия
 - 1.1. Основы эксплуатации
 - 1.2. Безопасность использования
2. Инструкция по эксплуатации
3. Конструкция дозатора
4. Технические параметры
5. Хранение
6. Консервация и очистка
7. Гарантия



1. Общие условия

Перед началом эксплуатации оборудования необходимо прочитать инструкцию и руководствоваться ее положениями. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный использованием оборудования не по назначению или не в соответствии с инструкцией его эксплуатации.

1.1. Основы эксплуатации

1. Дозатор предназначен для ручной дозировки меда и других жидких продуктов.
2. Оборудование перед использованием необходимо вымыть горячей водой с добавлением препаратов, предназначенных для контакта с пищевым оборудованием, затем тщательно ополоснуть чистой водой.



1.2. Безопасность использования

- a) Дозатор необходимо установить на ровной и стабильной поверхности во избежание его падения.
- b) Работу рычагом для дозировки «2» необходимо осуществлять плавно и спокойно, избегать резких сильных движений.
- c) Оборудование не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также лицами, не имеющими опыта или квалификации для работы с оборудованием, за исключением ситуаций, когда такое обслуживание происходит в соответствии с инструкцией или под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность. Беречь от детей, запрещать детям играть с оборудованием.

2. Инструкция по эксплуатации

После установки дозатора в предназначенном для работы месте необходимо выполнить поочередно следующие шаги:

- Подготовить электронные весы для настройки необходимой дозы меда,
- Установить полку „5” на высоте, соответствующей высоте банки по отношению к соплу „3”,
- С помощью прикручивания и откручивания винтов „6” установить необходимую порцию меда, разливая несколько банок с помощью рычага „2” и контролируя вес на электронных весах,
- После осуществления настройки начать процесс налива, контролируя уровень меда в главном накопителе „1”
- По окончании работы тщательно промыть оборудование теплой водой.

3. Конструкция дозатора (фото 1):

1. Главный накопитель для меда

2. Рычаг дозирования
3. Дозирующее сопло
4. Ручки регуляции полки для банок
5. Полка для банок
6. Винты, регулирующие количество дозируемого меда

Фото1



4. Технические параметры

- Материал – нержавеющая кислотоупорная сталь 0Н18Н9
- Максимальный объем дозировки - 150 мл.
- Объем главного накопителя для меда - 14 л.
- Максимальный размер банки/бутылки:
диаметр – 70мм,
высота – 12мм.

Размеры и вес:

- длина - 320мм
- ширина – 270 мм
- высота – 710 мм
- вес – 16,5 кг

5. Хранение

Дозатор необходимо хранить в сухом помещении. Перед началом каждого сезона необходимо осуществить дополнительный технический осмотр оборудования и в случае обнаружения проблемы – связаться с сервисом

6. Консервация и очистка



ВАЖНО!

Перед первым использованием дозатор необходимо тщательно вымыть и высушить.

Дозатор необходимо вымыть горячей водой с помощью мягкой ткани и добавлением препаратов, предназначенных для контакта с пищевым оборудованием, затем тщательно ополоскать чистой водой.

Не использовать химических средств для консервации оборудования.

7. Гарантия

Фирма „Łyson” предоставляет гарантию на произведенный ею товар.

Срок гарантии на оборудование составляет 2 года

Подтверждением покупки является кассовый чек или счет-фактура.

Условия гарантии доступны на www.lyson.com.pl